取扱説明書

ケミフィット[®] C Pシリーズ取付方法



1.準備

御使用になるチューブ及びフィッティ ぶください ファイング シーング と、シールテープ、チューブカッター、フィッティング取付工具(スパ ナまたはモンキー)を御用意下さい。 尚、チューブカッターについては弊 社製品 (TOO1)をお奨めします。

/! 注意 スパナを使用すると六角部が 損傷する可能性がありますの でできるだけご使用は避けて 下さい。



2.チューブの切断

鋭利な刃物 (チューブカッター等)を用 意し、チューブを軸方向と垂直に切断 して下さい。

🥂 注意 チューブは漏れを防ぐため にも、チューブ表面の汚れ を拭き取って下さい。また、 へこみ及び傷があるチュー ブは使用しないで下さい。



3.フィッテイングの分離 フィッテイングを取付ける場合は、 本体、スリーブ、ナットに分離さ せて下さい。



4.フィッテイング本体の取付

テーパネジ部にシールテープを2~2.5 回巻き付け、手で軽く締付けた後、モ ンキーで約2回転増締して下さい。

注意 合成樹脂製ですので、締め付け過ぎによる変形、破損 に御注意下さい。



5.スリーブとナットの挿入

チューブにスリーブとナットを挿入して 下さい。この場合、チューブをスリーブ 先端より 1cm位出して下さい。

注意 インサートを使用する際は、

この時にチュープ内に挿入し て下さい。

注意 PLチューブ等、柔軟なチュー ブを御使用の際はインサート の適用をお奨めします。イン サートはこの時に装着して下



6.チューブの挿入

スリーブ及びナットを挿入したチュ ーブをフィッテイング本体の奥に当 たるところまで押込んで下さい。



7.ナット手締め

「6」の状態のまま、ナットを手で一杯 に締付けて下さい。

🔼 注意 チューブがフィッテイングの 奥に密着していないと、液体 漏れや、チューブ抜けの原因 になりますので、チューブを 押し付けたまま締め付けて下 さい。



8.ナット締付け

さい。

7の手締めを終えた後、モンキーを使 用して 1.5回 ~ 2回転増締して下さい。

注意 増締の時には、必ずフィッテ イング本体をモンキーで固定 してナットを締め付けて下さ l1.



9.完了とチューブの再取付

再びチューブを使用する際は、必ずスリ ーブを含めたチューブの先端を切断し、 新しいスリーブを装着して「5スリーブ とナットの挿入」から行って下さい。

介注意 OPシリーズは、合成樹脂製です ので、取付する際、スリーブ以 外に本体やナットも変形するこ とがあります。再使用について は充分ご注意下さい。



/ 注意 取付完了確認

正規の締め付けが完了した場合 の確認の目安として左表の数値 をご参照下さい。なお、この数 値はナットと本体六角部との間 隔を表したものです。

サイズ	4	6•1/4	8	10.3/8	12	1/2
距離 (mm)	05	1Ω	25	30	35	1Ω
ねじ山数	10	1Ω	15	20	20	10

耐クリープ性低下による漏れ対策

樹脂継手は金属継手に比べ応力緩和現象が生じやすく、特に高温ではより顕著となります。従ってテーパねじ部から「にじみ漏れ」 が徐々に発生することがありますが、増締をすることで漏れは解消することができます。ただし、増締できなくなった樹脂継手は 新しいものと交換して御使用下さい。